

## Инструкция по установке удлиненных серег рессор (заменяют штатные серги рессор)

1. Снять штатную сергу **A** рессоры.
2. Установить удлиненную сергу **B**.
3. Данные серги имеют возможность регулировки лифта в двух положениях:  
**1**-е положение: +50 мм  
**2**-е положение: +75 мм



