

Инструкция по установке на опору амортизационной стойки

1. Снять стойку, убедиться в том, что проставка **A** подходит к опоре амортизационной стойки **B** и соответствуют шпильки.
2. Распружинить стойку и открутить опорную чашку **B**.
3. Заменить в опорной чашке штатные шпильки **C** на удлиненные, которые идут в комплекте
(в некоторых случаях длины штатных шпилек достаточно и не требуется замена шпилек, соответственно и не требуется распружинивание стойки).
1. Собрать амортизационную стойку.
2. Установить проставку **A** на опору **B** и всю конструкцию на автомобиль.
3. После установки проставок на автомобиль, необходимо ослабить сайлентблоки рычагов подвески, куда устанавливались проставки (снять напряжение) и произвести протяжку сайлентблоков. Что бы избежать их преждевременного износа, протяжку производить, когда автомобиль находится **не в подвешенном состоянии, а стоит на колесах**.
4. Рекомендуется сделать «развал-схождение».

