

## Инструкция по установке проставок

1. Ослабить пружину **A**, снять её с автомобиля.
2. Убрать штатную верхнюю резинку **B** и сравнить её с увеличенной проставкой **C**, примерить на пружину. Убедившись в том, что все подходит, установить проставку **C** вместе с пружиной на место.
3. Открутить нижнее крепление амортизатора **D**. И установить на него удлиннитель **E** удлинненным болтом **F**.
4. Прикрутить штатным болтом **G** крепления амортизатора удлиннитель **E** к балке.
5. После установки проставок на автомобиль, необходимо ослабить сайлентблоки рычагов подвески, куда устанавливались проставки (снять напряжение) и произвести протяжку сайлентблоков. Что бы избежать их преждевременного износа, протяжку производить, когда автомобиль находится **не в подвешенном состоянии, а стоит на колесах**.
6. Рекомендуется сделать «развал-схождение».

