

Инструкция по установке удлинителя резьбового штока амортизатора

1. Снять амортизатор **A**.
2. Срезать/отпилить верхнюю часть штока **B** «под ключ».
3. Накрутить удлинитель **C** на резьбовую часть штока амортизатора **D**, применив синий анаэробный фиксатор резьбы (разъемный).
4. Установить всю конструкцию на место.

